

## Absorptiemateriaal septodry

### Vloeistoffen in verpakkingen

In de verpakking van specifiek ziekenhuisafval mogen geen vloeistoffen aanwezig zijn. VE-Systems heeft het absorptiemateriaal Septodry ontwikkeld, waarmee ziekenhuizen aan de ADR-regelgeving kunnen voldoen.

Ook worden veiligheidsproblemen voorkomen bij eventuele beschadiging van de verpakking tijdens het transport.

### Aangescherpte inspectie

De 'Inspectie Leefomgeving en Transport' voert sinds najaar 2012 inspecties uit bij ziekenhuizen, om de naleving van de "Wet vervoer gevaarlijke stoffen" vast te stellen. Deze inspecties zijn gericht zijn op al het gevaarlijke afval dat door ziekenhuizen ter transport wordt aangeboden.

### Gebruik van Septodry absorptiemateriaal

Septodry is een granulaat in een klein zakje, optimaal geschikt voor absorptie van vocht in uw SZA verpakkingen.

Uw huidige verpakking kunt u blijven gebruiken. U voegt slechts een klein zakje Septodry toe voordat u de verpakking in gebruik neemt.

### Klein zakje, groot absorptievermogen

De inhoud van één zakje is voldoende voor het absorberen van maar liefst 3,5 liter leidingwater of circa 0,6 liter bloed. Het absorptiezakje kunt u in zijn geheel in de verpakking deponeren en hoeft niet te worden opengeknipt of gescheurd.

### Vragen & antwoorden

Waaruit bestaat het absorptiemiddel? En is de inhoud schadelijk?:

De inhoud bestaat uit granulaat, een absorberend materiaal in korrelvorm. Dit materiaal is volstrekt onschadelijk is bij uitwendig gebruik.

### Welke vloeistoffen worden geabsorbeerd?:

Septodry absorbeert alle vloeistoffen. Wel is het absorptievermogen sterk afhankelijk van het zoutgehalte in de vloeistof en de concentratie enzymen. Een absorptiezakje kan bijvoorbeeld meer water absorberen dan bloed.

### Kan Septodry ook vet absorberen?:

Vet bestaat uit vaste stoffen en vloeistoffen. Septodry zorgt voor de absorptie van vloeistof in vet. Hierdoor wordt het vet volledig gebonden en blijft alleen het vaste deel van vet over.

### Meer informatie of bestellen

Telefoon: 033-245 8334

E-mail: info@ve-systems.nl



Emmer Septodry 20Kg

10Kg



Zakje van 25 gram

### Septodry

Omschrijving	Doos	Pallet	Artikelcode
1 verpakking met 100 zakjes van 25 gram	6 verpakkingen	32 dozen	013.0100
Emmer met 10 Kg losse Septodry			=013.1050
Emmer met 20 Kg losse Septodry			=013.1045